

POORTOPENER
SPECIALIST

Gelderdonksestraat 5
4891 PD Rijsbergen
telefoon: 076-5962551

e.mail: info@poortopenerspecialist.nl
website: www.poortopenerspecialist.nl

Afstandsbediening voor de EasyJack/SuperJack automatische hekopener



A. Afstandsbediening voor beide vleugels tegelijk:

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF2" toets op de printplaat

2. De rode LED gaat uit (leermodus)

Druk op de rode knop op de afstandsbediening, LED zal 3x knipperen (programmering succesvol)

Of na 10 seconden uitgaan zonder knipperen (programmering mislukt probeer opnieuw).

3. Herhaal stap 1 en 2 om andere afstandsbedieningen in te stellen

?br>

B. Afstandsbediening voor een vleugel

(voetgangersfunctie)

Sluit de beide hekvleugels

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF1" knop op de printplaat

2. De rode LED gaat uit (leermodus)

Druk op de grijze knop op de afstandsbediening LED zal 3 x knipperen (programmering succesvol)

?br>Als u het hek bedient heeft met de grijze knop om te openen, dan dient u ook weer de grijze knop te gebruiken om te sluiten.

?br> N.B. Er kunnen maximaal 8

afstandsbedieningen geprogrammeerd worden.

Mocht U meer afstandsbedieningen willen

gebruiken, schaf dan het

sleutelloos bedieningssysteem aan, u werkt dan met magneetkaarten i.p.v. de handzenders.

Als U toch liever met afstandsbedieningen werkt en meer dan 8 afstandsbedieningen wenst kunt u een extra ontvanger plaatsen. Dan kunt u een ongelimiteerd aantal afstandsbedieningen gebruiken.

?br>Bediening van afstand (open, stop, dicht)

De bediening is erg eenvoudig: 1 keer drukken opent het hek, volgende keer drukken stopt het hek, volgende keer sluit het hek etc. etc.

?br> Bij opening van het hek

1. Waarschuwingslamp- zal 3 sec. knipperen (of alleen klikgeluid indien geen lamp is gemonteerd), vervolgens opent motor 1, 4 sec. later gevolgd door motor 2.

2. Als het hek iets raakt, zal de motor 3 sec. teruglopen en de waarschuwingslamp blijft

knipperen tot ontvangst van een nieuw commando.

?br> **Bij sluiten van het hek**

1. Waarschuwinglamp zal 3 sec. knipperen, vervolgens opent motor 2, 4 sec. later gevolgd door motor 1.
2. Als het hek iets raakt, zal de motor 3 sec. teruglopen en de waarschuwinglamp blijft knipperen tot ontvangst van een nieuw commando.

?br> **Geheugen wissen**

Druk 5 seconden op de "Clear?knop en het geheugen is gewist.

