

# **POORTOPENER** SPECIALIST

Gelderdonksestraat 5  
4891 PD Rijsbergen  
telefoon: 076-5962551

e.mail: [info@poortopenerspecialist.nl](mailto:info@poortopenerspecialist.nl)  
website: [www.poortopenerspecialist.nl](http://www.poortopenerspecialist.nl)

## Sleutelschakelaar



Met de sleutelschakelaar kunt u uw hekvleugel elektrisch bedienen d.m.v. een sleutel.

Wij leveren een [opbouwversie](#), met 2 sleutels



maar als u een [inbouwversie](#) wenst: geen probleem.

[Installatievoorschrift voor de inbouw sleutelschakelaar toe te passen bij de](#)

[EasyJack](#) automatische vleugelhekopener

[SuperJack](#) automatische vleugelhekopener

[UG 4000](#) ondergrondse automatische hekopener voor vleugelhekken

[SuperJack type 450](#) automatische hekopener voor schuifhekken.

Aan de achterzijde van deze inbouw sleutelschakelaar zijn de aansluitingen voor de bedrading naar de printplaat van de betreffende opener.

Hier ziet U de cijfers 1 en 2 alsmede 3 en 4

Als u aansluiting 1 en 2 gebruikt –

aansluiting 1 naar de OC2 aansluiting op de printplaat van de [Easyjack/SuperJack](#)

aansluiting 2 naar de GND aansluiting op de printplaat van de opener

dan gaat het hek open/dicht als u de sleutel een kwartslag draait en weer teruggedraait naar oorspronkelijke stand.

Als u aansluiting 3 en 4 gebruikt –

aansluiting 3 naar de OC2 aansluiting op de printplaat van de [EasyJack/SuperJack](#)

aansluiting 4 naar de GND aansluiting op de printplaat van de opener

dan gaat het hek meteen open/dicht als u de sleutel een kwartslag draait, de sleutel daarna weer terug draaien naar de oorspronkelijke stand,

doet u dat niet, dus haalt u de sleutel er meteen uit dan dient u bij de volgende keer de sleutel eerst weer een kwartslag terug te draaien.

Aan U de keuze welk systeem u preferereert.

De bedrading kunt u aan de genoemde pinnen 1 en 2 / 3 en 4 bevestigen.