

POORTOPENER SPECIALIST

Gelderdonksestraat 5
4891 PD Rijsbergen
telefoon: 076-5962551

e.mail: info@poortopenerspecialist.nl
website: www.poortopenerspecialist.nl

EasyJack Draadloos codeslot



Met dit draadloze codeslot kunt U Uw EasyJack/SuperJack opener bedienen zonder draden te trekken.

U bevestigt dit codeslot aan uw hek/paal en u heeft geen handzender nodig, want u bedient uw hek d.m.v. uw persoonlijke code.

Algemene beschrijving

- 1. Er zijn 9 kanalen beschikbaar. Ieder kanaal accepteert slechts 1 code (deze code kan echter steeds gewijzigd worden). Een code bestaat uit 1 tot 8 cijfers.
- 2. Het eerste cijfer moet hetzelfde zijn als het kanaalnummer.
Bijvoorbeeld, de code voor kanaal 1 is: 1xx
de code voor kanaal 2 is: 2xxx
de code voor kanaal 9 is: 9xxxxxx
- 3. Als de code correct is ingevoerd wordt het radiosignaal verzonden. L1, L2 branden gedurende 3 seconden als indicatie dat het signaal verzonden is.
- 4. In geval van een foutmelding zullen L1 en L2 4 seconden knipperen waarna ze uitgaan.

Installatie code opnieuw instellen

- 1. Verwijder de batterij
- 2. Druk op "CLEAR" en plaats de batterij terug. Na 3 seconden zullen L1 en L2 vijf keer knipperen en vijf keer piepen.
- 3. Laat de "CLEAR" knop los en de installatie code is teruggezet naar 999999.

Verandering van de installatie code

- 1. Druk Enter + 999999 + ENTER -> L1, L2 branden gedurende 3 seconden na een lange piep doven zij weer.
- 2. Druk 1 + ENTER -> L1 zal aangaan met een korte piep, +999999 + ENTER -> L1 zal aangaan met een korte piep.
- 3. Voer een 6-cijferige code in bijvoorbeeld xxxxxx + ENTER -> L1 zal aangaan met een korte piep.
- 4. Voer bovenstaande code nogmaals in om deze te bevestigen. Bijvoorbeeld xxxxxx + ENTER -> L1, L2 zullen gedurende 4 seconden branden met een lange piep. Hierna doven ze ter bevestiging dat de code succesvol is veranderd.

Instellen van de kanaalcode

- 1. Druk ENTER + Installatie Code + ENTER -> L1, L2 zullen voor 3 seconden branden met een lange piep waarna ze doven.
- 2. Druk 2 + ENTER -> L2 is aan met 2 korte piepjes. L2 blijft aan waarmee de kanaalcode programmeermodus geactiveerd is.
- 3. Kies een gewenst kanaalnummer (1 t/m 9) + ENTER-> hierna volgt een korte piep en L2 blijft branden.
- 4. Voer een gewenste kanaalcode (1 tot 8 cijfers) + ENTER in -> hierna volgt een korte piep en L2 blijft branden.
- 5. Voer de code opnieuw in om deze te bevestigen
xxxxxxx + ENTER -> L1, L2 zullen 4 seconden branden met een 4 seconden lange piep waarna ze doven.
- 6. Een eerder ingestelde code kan later overschreden worden.

Verwijderen van een kanaalcode

- 1. Druk op ENTER + 6-cijferigeinstallatiecode + ENTER -> L1, L2 branden gedurende 3 seconden met een lange piep.
- 2. Druk 2 + ENTER -> L2 gaat aan met 2 korte piepjes. Hierna bent u in de kanaalcode programmeermodus.
- 3. Kies het kanaalnummer (1 t/m 9) dat u wilt verwijderen + ENTER.
Kanaalnummer + ENTER -> een korte piep en L2 zal aangaan.
- 4. Voer het delete commando in: 0 + ENTER -> korte piep en L2 zal aangaan.
- 5. Voer bovenstaand commando in om de verwijdering te bevestigen.
Druk 0 + ENTER -> L1, L2 zullen aangaan met een 4 seconden lange piep, waarna ze doven.

Batterij indicator

- 1. De batterij geeft voldoende stroom als u een piep hoort wanneer er een knop wordt ingedrukt.
- 2. De batterij is ongeveer half leeg wanneer u twee piepjes hoort bij het indrukken van een knop. U kunt nu geen instellingen veranderen alleen normalen bediening is mogelijk.
- 3. Bij het horen van 3 piepjes dient de batterij vervangen te worden.

Snel start

Signaal zenden

- 1. Kanaalcode 1 tot 8 cijfers

Installatie code opnieuw instellen

- 1. Verwijder de batterij
- 2. CLEAR + plaats de batterij terug (wacht 3 seconden L1, L2 zullen 5 keer knipperen met 5 korte piepjes)
- 3. Laat de CLEAR knop los (installatie code is teruggezet op 999999)

Veranderen van de installatiecode

- 1. ENTER + 999999 + ENTER;
- 2. 1 + ENTER L1 zal aangaan met een lange piep + 999999 + ENTER;
- 3. 6-cijferige nieuwe code + ENTER;
- 4. 6-cijferige nieuwe code + ENTER (ter bevestiging)

Instellen van een kanaalcode

- 1. ENTER+ installatiecode + ENTER;
- 2. 2 + ENTER;
- 3. Kanaalnummer(1 t/m 9) + ENTER;
- 4. Kanaalcode (1 tot 8 cijfers) + ENTER;
- 5. Kanaalcode (1 tot 8 cijfers) + ENTER (ter bevestiging)

Kanaalcode verwijderen

- 1. Enter + installatiecode + ENTER;
- 2. 2 + ENTER;
- 3. Kanaalnummer (1 t/m 9) + ENTER;
- 4. 0 + ENTER;
- 5. 0 + ENTER (verwijdering bevestigd)