

**POORTOPENER**  
SPECIALIST

Gelderdonksestraat 5  
4891 PD Rijsbergen  
telefoon: 076-5962551

e.mail: [info@poortopenerspecialist.nl](mailto:info@poortopenerspecialist.nl)  
website: [www.poortopenerspecialist.nl](http://www.poortopenerspecialist.nl)

## leutelloos bedieningssysteem (bedraad) incl. magneetkaart



### Installatievoorschrift

**start** met de bedrading aansluiten :

voor de **EasyJack en de SuperJack vleugelhekopeners**: ( beige printplaat)

rode draad op de +12V aansluiting

zwarte draad op de - = Com (GND) aansluiting

blauwe draad op de O/C2 aansluiting ( voor 2 vleugels) of op O/C1 (1 vleugel bediening)

witte draad op de GND aansluiting

voor de **SuperJack** schuifhekopener type 450 ( groene printplaat)

rode draad op een 12 V aansluiting

zwarte draad op de GND aansluiting

blauwe draad op de pushbutton aansluiting

witte draad op de GND aansluiting

**voor de SuperJack UG –AH opener met infra rood beveiliging** ( beige printplaat)

rode en zwarte draden op een 12 of 15 V aansluiting – zie nummer 11 van de printplaat

blauwe draad op de Button 2 S aansluiting

witte draad op de "Com" aansluiting

*Indien u (ergens) een bel heeft gemonteerd en die wilt u met dit systeem laten werken, sluit dan de grijze en bruine draden hierop aan, druk op de bel knop dan*

*gaat de bel.*

**Als u het hek wilt bedienen met magneetkaart en/of uw persoonlijke paswoord - toets dan:**

eerst: ####  
dan 123456  
dan een #  
dan een 6  
dan een 6 cijferige persoonlijke kode, afsluiten met een #  
dan weer dezelfde persoonlijke kode, afsluiten met een #  
dan \*

het apparaat werkt nu met uw persoonlijke kode

**controleer of het werkt:**

dus druk uw persoonlijke kode in en sluit af met een #  
het hek/garagedeur moet dan gaan werken.

( denk eraan: alles heeft even tijd nodig, dus druk alles langzaam in en voordat u een tweede kommando geeft, moet eerst het rode led lampje weer aan zijn).  
daarna het inlezen van de magneetkaart: ( als u die wenst te gebruiken- hoeft dus niet)

eerst ####  
dan 123456  
dan een #  
dan een 1  
houdt dan de magneetkaart voor het apparaat-  
of indien u meerdere kaarten heeft deze stuk voor stuk ervoor houden  
na de laatste kaart:

een #  
dan \*

Houdt nu de magneetkaart voor het apparaat en het systeem bedient uw hek/garagedeur.

**Uw apparaat werkt nu met zowel de persoonlijke kode als ook met de magneetkaart(en)**

Ter informatie:

Bijgaand sleutelloos bedieningssysteem heeft vele mogelijkheden, die vindt u terug in de engelstalige handleiding.

Wij beperken ons met de nederlandstalige gebruiksaanwijzing tot de

hoofdtoepassing van het systeem,  
dus openen en sluiten met uw persoonlijke kode en/of de magneetkaart.

Uiteraard staat het u vrij om de andere toepassingen ook in te stellen, maar valt buiten onze invloedssfeer nadat u e.e.a. heeft ingesteld.

**Voor resetten-** dus als het apparaat van slag is doordat een toepassing niet goed in het geheugen is gekomen:

(aan de achterzijde ziet u een zwart verbindingblokje wat over 2 pinnen is geschoven)

nu eerst de stroom eraf halen  
haal deze jumper van de eerste 2 pinnen af en schuif die op de andere 2 pinnen  
sluit de stroom weer aan ( u hoort nu 2 korte tonen)  
plaats de jumper terug.

dan is het systeem gereset naar de fabrieksinstelling #####123456 en is het apparaat "schoon"

daarna de handelingen verrichten als boven omschreven om alles weer in te stellen.

(De magneetkaartfunctie blijft in takt).

Wilt u een andere fabrieksinstelling- dat kan : leest u daarvoor de engelstalige handleiding

Wilt u uw persoonlijke kode wijzigen:

druk dan : ##### dan 123456 dan # dan een 6 dan # dan weer # dan \*

uw persoonlijke kode is er dan uit en kunt u een nieuwe persoonlijke kode ingeven ( zie boven)